



Dogness APP Feeder

Navodilo za uporabo



Namestitev aplikacije

Različica Androida 5.0 ali več
Različica iOS 7.0 ali več

***S svojim mobilnim telefonom
skenirajte naslednjo QR kodo,
prenesite in namestite aplikacijo "Dogness".***



Pred uporabo izdelka skrbno preberite priročnik

Hvala za nakup pametnih izdelkov DOGNESS. Za vašo varnost in korist pred uporabo izdelka najprej previdno preberite navodilo za uporabo. Če ne upoštevate navodil, DOGNESS ne odgovarja za kakršnokoli mehansko poškodbo, izgubo ali drugo izgubo, razen če je izrecno določeno z zakonom

Navodila za uporabo

Dovoljenje, blagovna znamka in blagovna znamka priročnika pripadajo DOGNESS in drugim povezanim strankam. Če vsebina priročnika ni v skladu z dejanski proizvodi, prevladajo dejanski proizvodi. DOGNESS si pridržuje pravico, da razlaga in spreminja navodila na področju uporabe, ki ga dovoljuje zakon. Če imate kakršnekoli ugovore glede katere koli vsebine ali pogojev navodil za uporabo, oddajte pisni ugovor na VETLINE d.o.o., (info@vetline.si) v roku 7 dni od nakupa, sicer se šteje, da se strinjate, razumete in sprejemate vso vsebino priročnika.

Izjava o avtorizaciji

Ta aplikacija (DOGNESS) spoštuje in ščiti osebne pravice vseh uporabnikov, ki uporabljajo storitev. Da bi vam zagotovili natančnejšo in prilagojeno storitev, bo aplikacija uporabila in delila vaše pravice delovanja osebne naprave v skladu z dovoljenjem. Ta aplikacija bo te informacije uporabljala z visoko stopnjo skrbnosti in preudarnosti. Če ni drugače določeno v tem obvestilu o licenci, ta aplikacija brez vašega predhodnega dovoljenja tretjim osebam ne bo razkrila ali predložila nobenih podatkov. Uporabniki, ki delijo vaše dovoljenje, bodo imeli vse pravice do uporabe vaše trenutne naprave, kot so: kamera fotografija, poslušanje, itd. Če se odločite za odobritev, to pomeni, da ste popolnoma seznanjeni in ste v celoti razumeli zgoraj navedene izraze. Zato podjetje ne prevzema nobene oblike odgovornosti za uhajanje zasebnosti, spore o razmerjih, premoženju, kreditu in drugi izgubi, ki so posledica dovoljenja. Prosimo, uporabite funkcijo avtorizacije previdno. Podjetje ima končno razlago licenčne pogoje in ima pravico, da takoj prekine pogodbo o storitvah s pooblaščenimi uporabniki.

Ključne funkcije

- S 6L posodo za hrano je celoten izdelek preprost in sodobne oblike, enostavno se ujema z vašim pohištvom.
- Nadzor z aplikacijo DOGNESS, je hranjenje lahko načrtovano z natančno frekvenco in količino
- Barviti indikatorski svetlobni učinki omogočajo lastnikom hišnih ljubljencev, neskončno in edinstveno prilagajanje nastavitve
- Učinkovita funkcija opozori lastnike hišnih ljubljencev, da pravočasno napolnijo hrano
- Opremljen z dvema velikostma kolesa, primernim za pse in mačke vseh pasem in starosti
- Dvojna zaščita napajalnika USB in vgrajenega napajalnika akumulatorja zagotavlja neprekinjeno izvajanje načrta hranjenja

Opomba: ko uporabljate samo napajanje baterije, lahko napajalnik deluje le brez povezave. Ni ga mogoče povezati z omrežjem in bo nahranjen v skladu z zadnjim nastavljenim načrtom hranjenja.

- 1) Napajanje naprave prek USB za upravljanje naprave (samo ob uporabi vgrajene baterije naprave ni mogoče omrežiti).
- 2) Naprava je najbolje izvedena v okolju brez ovir v oddaljenosti 10 metrov od smerjevalnika WiFi.

Pojasnila glede indikatorja svetlobe	
Funkcionalna razvrstitev	Opis
Gumb za nastavitve	1. Kratek pritisk (držite manj kot 1 sekundo), da ročno napajate 1 del 2. V načinu konfiguracije zelena svetloba utripa počasi (0,5 sekunde temne, 0,5 sekunde svetle) 3. V načinu konfiguracije ali povezanem stanju dolgo pritisnite gumb RESET za več kot 6 sekund, zaslišite »Di Di« za ponastavitev delovanja, zelena luč bo hitro utripala, preden bo utripala počasi, in nato znova zaženite omrežno povezavo. Ko je omrežje uspešno priključeno, bo lučka indikatorja trdna.
Svetloba indikatorja ravni hrane (rumena svetloba)	1. Rumena svetloba ne bo utripala, če je raven hrane večja od 25%. 2. Rumena svetloba bo utripala počasi, če je raven hrane manjša od 25% 3. Iz aplikacije je mogoče vklopiti in izklopiti. 4. Prosimo, dodajte hrano takoj, ko je lučka indikatorja ravni hrane prižgana.
Svetloba ambienta	1. Zelena lučka indikatorja: 1) Počasna bliskavica - nastavljivo stanje; 2) Utripa - povezovanje z omrežjem; 3) Trdna - omrežna povezava uspešna. 2. Modra lučka indikatorja: 1) Počasna bliskavica - nastavljivo stanje; 2) Utripa - povezovanje z omrežjem; 3) Trdna - povezava uspešna. 3. Rumena lučka indikatorja: Vklopi se, ko napravo napajajo samo baterije, moč pa nizka 4. Rdeča lučka indikatorja: vklopiti, če je naprava poškodovana ali če je izdelek poškodovan 5. Zelena lučka indikatorja: privzeta svetloba, ko se hrana sprosti (Uporabniki lahko ustrezno nastavijo na APP).
Funkcija glasovnega snemanja	1. Nastavitve ("Settings") - snemanje nastavitve - dodaj snemanje - kliknite gumb za snemanje na mobilnem telefonu, da se pogovorite z napravo - sprostite posnetek - kliknite poskus in poslušajte posnetek 2. Število posnetkov: 1

OPOZORILO

- Napajalnega kabla ne povlecite neposredno, ko priključite/izklopite adapter.
- Ne dajajte ali vstavljajte tujih izdelkov v podajalnik in ne poskušajte odpirati ali sami popravljati napajalnik.
- Uporabite originalni napajalni adapter in izvorni kabel.
- Ko je lučka indikatorja ravni hrane prižgana, napajalnik vsebuje samo približno 15 porcij (ocena 5g za vsak del). Prosimo, dodajte hrano TAKOJ.
- Baterije: Naprava vzame tri D baterije. (Priporočljive so alkalne baterije, ki trajajo 7 do 15 dni pri normalni uporabi). Opomba:
 - Rabljene baterije odvrzite v skladu s predpisi.
 - Baterije odstranite, če napravo ne nameravate uporabljati dolgo časa.
- Ta izdelek je primeren samo za notranjo uporabo.
- Smeti za živila nalagajte samo s suho hrano, v koš ne dajte nobenega drugega predmeta, razen hrane.
- Ta naprava vsebuje elektronske dele in ni vodoodporna. Zelo priporočljivo je napravo držati stran od vode.
- Ta izdelek ni primeren za noben drug namen kot hranjenje hišnega ljubljence.
- Uporabniki (vključno z otroki), ki nimajo ustreznih izkušenj in znanja, bi morali se zadržujejo pri čiščenju ali vzdrževanju, razen če je pod nadzorom odraslih.
- Če se izdelek pokvari, ima vonj ali se iz njega kadi, če občutite nenormalno toploto, prenehajte uporabljati ta izdelek in obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili, ali na naš klicni center za pomoč strankam (+386 1 2350 120 - info@vetline.si).

POGOSTA VPRAŠANJA

1) Zakaj napajalnika ni mogoče povezati z internetom?

Odgovor: Poskusite naslednje:

- Preverite, ali je naprava vklopljena. Če je odgovor da, glejte korak 2.
- Preverite, ali je konfiguracija omrežja 2.4 GHz kanalno omrežje ali 5 GHz kanalno omrežje. Če gre za kanalno omrežje 5 GHz, morate preklopiti na 2.4 GHz kanalno omrežje. Nato držite gumb SET 6 sekund, ko zelena lučka počasi utripa, sledite pozivom v aplikaciji, vnesite pravilno geslo računa in se znova povežite.
- Če povezava ne uspe, lahko uporabite napravo hotspot način povezave. Na strani, na kateri se aplikacija ni uspela povezati, kliknite oranžno pisavo "Ponovno vzpostavi povezavo z načinom povezave z žariščno točko naprave" ("Reconnect to device hotspot connection mode") ki je pod možnostjo "Ponovno vzpostavi povezavo" ("Reconnect"). Pred uporabo povezave s žarilno točko pritisnite gumb RESET 2 sekundi, dokler lučka indikatorja ne spremeni modrega utripajočega stanja, nato pa vnesite stran za izbiro naprave, izberite napravo, ki jo želite vklopiti, in sledite pozivom.
- Če še vedno ne morete vzpostaviti povezave z omrežjem, se obrnite na službo za stranke: +386 1 2350 120.

2) **Zakaj ni hrane, ki bi se točila v skledo s hrano, ko aplikacija pošlje ukaz za hranjenje?**

Odgovor: Poskusite naslednje:

- 1) Vrtljiva gred se vrti, vendar hrane ni mogoče odkriti. Predlagamo vam, da preverite, ali je koš prazen ali ne.
- 2) Morda je posledica zakasnitve omrežja ali prekinitve povezave. Predlaga se, da se večkratno hranjenje preveri, ali je normalno.
- 3) Predlaga se, da očistite hrano, da se izognete prekomernemu kopičenju.

Odgovor: Najprej preverite, ali je omrežna povezava normalna, nato pa preverite, ali se nekdo drug prijavlja v vaš račun. V nasprotnem primeru je priporočljivo, da odstranite aplikacijo in znova namestite aplikacijo in se poskusite znova prijaviti. Če vaš telefon uporablja sistem Android, lahko poskusite tudi naslednje: Vaša nastavitve telefona: „Upravljanje aplikacij“ – „DOGNESS“ – „Clear dana“ – „Clear cache“, in nato prijava.

3) **Želim spremeniti številko računa aplikacije, ki se uporablja. Kaj naj naredim?**

Odgovor: Naša aplikacija ne podpira neposrednega prenosa računa. Če se res morate spremeniti, registrirajte nov račun z novim e-poštnim naslovom in povežite podajalnik z izvirnim računom. In nato prijavite v napajalnik pod novim računom.

Opomba: Ko zavezujete ali ponovno združite nov račun, dolgo pritisnite gumb **RESET 6 sekund**. Ko zelena luč utripa počasi, se ponovno poveži, ko slišiš zvok "Di Di".

4) Če imate še kakšno vprašanje, obiščite spletno stran spodaj za več informacij - www.dognes.com

Zaupnost stranke: Dogness Group LLC, 4116W Spring Creek Pkwy, Ste 100, Plano, TX, 75024

Proizvajalec: Jiasheng Enterprise Co., Ltd., No. 3 Yuehua West Road, Tongsha New Industry Park, Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China.

Spletna stran: www.dognes.com

Uvoznik in distributer za SLO: Vetline d.o.o., Brnčičeva 51, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.

Kontakt: PON - PET od 8:30 - 16:30, tel.: +386 1 2350 120 - www.vetline.si

E-pošta: info@vetline.si