



Navodila za uporabo

Easy Feed Automatic Feeder
Avtomatski Krmilnik



www.juwel-aquarium.com

JUWEL EASY FEED AUTOMATIC FEEDER AVTOMATSKI KRMILNIK

Uvod

Hvala, ker ste izbrali izdelek JUWEL Aquarium.

Naši izdelki predstavljajo več kot 40 let izkušenj pri izdelavi akvarijev in njihovih dodatkov z uporabo najsodobnejših proizvodnih tehnik, ki se združujejo v JUWEL akvarijskem sistemu, ki je preprost za uporabo in vzdrževanje.



Vgradnja avtomatskega krmilnika JUWEL

Avtomatski krmilnik JUWEL se lahko uporablja za vse akvarije. V ta namen je praviloma potrebno samo izrezati odprtino v pokrovu akvarija, v katero se lahko vstavi posoda za avtomatski krmilnik.

Sprejemna posoda je konstruirana tako, da vsebuje majhno loputo, ki zapira odprtino hranilnika, ko se avtomatski krmilnik ne uporablja. S tem skozi loputo ne prihaja svetloba.

Pri mnogih JUWEL akvarijih je odprtina že vnaprej izrezana in zaprta s pokrovom.

1. Najprej odstranite pokrov, ki zapira odprtino za vaš JUWEL avtomatski krmilnik v pokrovu (če obstaja) ali vrežite odprtino v pokrov.
2. Vstavite priloženo sprejemno posodo v odprtino.
3. Odprite loputo odprtine krmilnika.
4. Postavite avtomatski krmilnik ustrezno nad odprtino v sprejemno posodo.



Pripomba: Komplet loput za JUWEL avtomatski krmilnik

Če pokrov vašega akvarija JUWEL nima na razpolago specialnega sprejema za avtomatske krmilnike, priporočamo vam, da se obrnete svojemu pristojnemu prodajalcu.

Pri njemu boste ustrezni komplet loput za avtomatske krmilnike dobili kot originalni nadomestni del JUWEL.

Programiranje JUWEL avtomatskega krmilnika

JUWEL avtomatski krmilnik vam omogoča hranjenje dvakrat dnevno. Pri postavljanju krmilnika upoštevajte, da prvo hranjenje sledi po vklopu krmilnika in se ponovi vsakih 24 ur. Če izberete drugo hranjenje, bo to sledilo vedno 6 ur po prvem hranjenju. Prosimo, to upoštevajte, da hranjenje ne bo sledilo ponoči.

Za zagon najprej vstavite priloženi AA bateriji v predal za baterije E.

Sprožite tipko »ON/OFF«. Delovanje se prikazuje z rdeče prižgano LED svetilko.

Z vklopom avtomatskega krmilnika aktivirate prvi program in hkrati prvo podajanje hrane. To prepoznate po zeleni LED, ki najprej utripa in se kratko potem trajno prižge. Sedaj bo vse ostale dneve sledilo eno hranjenje ob nastavljenem času. Če želite nastaviti drugi interval hranjenja, pritisnite tipko »SET«.

Rumena LED svetilka utripa in se potem trajno prižge. Po tem lahko prepoznate, da je JUWEL avtomatski krmilnik nastavljen na dvakratno hranjenje. Vse ostale dneve bo torej sledilo eno podajanje hrane ob nastavljenem času, drugo pa vedno 6 ur po prvem podajanju hrane. (Primer: aktiviranje ob 9.00 uri, hranjenje ob 9.00 in 15.00 uri)

V kolikor se želite vrniti na eno hranjenje, pritisnite znova tipko »SET« ali izklopite avtomatski krmilnik in ga ponovno vklopite.

Nadzorna plošča:

ON/OFF: Vklop in izklop avtomatskega krmilnika

SET: Izbira časa hranjenja in začetek programa

Zelena LED: 1 hranjenje v roku 24 ur

Hranjenje se opravlja ob času po prvem aktiviranju programa in potem točno 24 ur pozneje na vse ostale dneve.

Rumena LED : 2 hranjenje v roku 24 ur

Prvo hranjenje sledi ob času prvega aktiviranja programa, drugo pa 6 ur pozneje. Ta cikel se opravlja vsakih 24 ur.

Prosimo, izberite program tako, da JUWEL avtomatski krmilnik podaja hrano med časom osvetlitve.

M: Ročno podajanje hrane

Za dodatno podajanje hrane ali za preverjanje funkcij pritisnite tipko »M«.

Baterije

Če je baterije potrebno zamenjati ali odstraniti, morate znova opraviti programiranje JUWEL avtomatskega krmilnika.

Če se ne prižge nobena LED, preverite pravilen sedež baterij ali jih zamenjajte.

Zagon JUWEL Easy Feed Avtomatskega krmilnika

1. Posodo C izvlecite navzven.

2. Odstranite pokrov A in vstavite hrano. Za enakomerno podajanje se hrana ne sme stlačiti.

3. Zaprite posodo s pokrovom A in jo ponovno vstavite tako, da se slišno zaskoči.

4. Kot je podrobno opisano v poglavju "Vgradnja", vstavite avtomatski krmilnik nad odprtino sprejemne posode.

Da se izognete morebitnemu vlaženju vode, lahko priključite JUWEL avtomatski krmilnik na prezračevalnik.



Regulacija količine hrane:

Z regulatorjem B regulirate količino podajanja hrane.

Vzdrževanje in nega JUWEL avtomatskega krmilnika

JUWEL avtomatski hranilnik potrebuje zelo malo vzdrževanja.

Posodo krmilnika C in okolje morate redno čistiti, da se izognete nastajanju plesni zaradi onesnaženosti.

Pri zamenjavi baterij preverite in po potrebi očistite kontakte od eventualno iztečene kisline baterij.

Varnostna navodila:

Naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki mlajši od 8 let) z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebam s pomanjkanjem izkušenj in znanja razen, če jih nadzoruje oseba odgovorna za njihovo sigurnost. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave brez nadzora.

Garancijska izjava

Jamčimo učinkovitost JUWEL Aquarium izdelka ali njegovih dodatkov za obdobje 24 mesecev od dneva nakupa v skladu z naslednjimi pogoji:

§ 1 Obseg garancije

(1) Garancija obsega izdelke JUWEL Aquariuma in njegove sestavne dele razen obrabnih delov, kot so fluorescenčne cevi in filtrirni mediji. Garancija je omejena na izdelek in ne zajema poškodb drugih stvari in/ali oseb. Poleg tega se uporabljajo določbe zakona o jamstvu za proizvode, ki s pričujočim predpisom niso omejena.

(2) Garancijske storitve opravljamo tako, da po lastni presoji zamenjamo ali popravimo celoten izdelek ali njegove posamezne dele. Če tega ne moremo storiti, bomo po vaši želji znižali nakupno ceno ali proizvod vzeli nazaj in vam vrnili denar.

§ 2 Garancijska doba in obravnava garancije

(1) Garancija začne teči z dnevom nakupa izdelka pri prodajalcu. . Garancijo dajemo le v primeru, če se naš izdelek namensko uporablja in strokovno obravnava ter vzdržuje, če se upoštevajo predvsem ustrezna navodila za uporabo ter če izdelek ali njegovi posamezni deli niso bili popravljani pri nepooblaščenih delavnicah ali osebah. Garancija poleg tega ne velja če izdelek ima poljubne mehanske poškodbe, predvsem zlom stekla.

(2) Če med garancijsko dobo pride do napak, je treba pravice iz garancije takoj, najpozneje pa v roku 14 dni od pojava napake uveljaviti pri trgovcu, ki je izdelek dostavil. Zakonske pravice na garancijo ostajajo pri tem ohranjene.

(3) Pravice iz garancije se upoštevajo le ob predložitvi računa o nakupu akvarija Juwel.

Distributer: Vetline d.o.o. Uprava: Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Tel: + 386 1 2350 120, www.vetline.si

Garancijska izjava je prevod, merodajna je nemška različica.

Tehnične spremembe pridržane.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Korall, Monolux, Duolux, Multilux, Korallux, Violux, SeaSkim, Aqua Heat, EasyFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, Juwel Ecoflow, Bioflow, Cirax, Nitrax, Phorax, Carbox, BioPad, BioCarb, BioPlus, OXYPlus, Silexo,

JUWEL AQUARIUM GMBH & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 · 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY

Telefon +49(0)42 61/93 79-32

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Mail service@juwel-aquarium.de